

Caractéristiques et encombrements

| Poupée | | |
|---|---------------|--|
| Distance entre-pointes | 530 mm | |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 250 mm | |
| Hauteur de pointe | 128 mm | |
| Longueur de la poupée à sa base | 430 mm | |
| Largeur | 265 mm | |
| Nez de l'arbre extérieur : standard américain conique à clavette. | | |
| Alésage de l'arbre au cône Morse | N° 4 | |
| Passage maximum dans l'arbre | 23 mm | |
| Pinces américaines, type W, corps | 20 mm | |
| Serrage maximum en pince au travers | 14,5 mm | |
| Serrage maximum en pince non percée entièrement | 20 mm | |
| Commande par courroies trapézoïdales | | |
| 13 × 8 × 1931 | Nbre 3 | |
| Vitesses de broches, nombre | 15 | |
| Harnais 25, 45, 65, 95, 130, | 190 t/m | |
| Volée 140, 250, 350, 500, 700, 1 000, 1 400, 2 0 | 00, 3 000 t/m | |
| Progression géométrique des vitesses de broche | 1,42 ou √2 | |
| | | |
| Contre-poupée | | |
| Longueur de guidage sur le banc | 180 mm | |
| Diamètre du fourreau | 38 mm | |
| Fourreau prenant cône Morse | N° 3 | |
| Course du fourreau | 110 mm | |
| Décalage maximum pour tournage excentré. | 14 mm | |
| Graduation du vernier par | 0,1 mm | |
| Chariots | | |
| Longueur du traînard portant sur le banc | | |
| (auto-graissage du banc) | 380 mm | |
| Diamètre admis au-dessus des chariots | 135 mm | |
| Course du chariot transversal (vis en bain | 100 111111 | |
| d'huile) | 135 mm | |
| Course du chariot porte-outil | 140 mm | |
| Diamètre des verniers | 58 mm | |
| Graduation des verniers par | 0,01 mm | |
| pour outils | 16 × 16 mm | |
| Graduation du chariot supérieur dans chaque sens | .90° | |
| | | |

| Boîte des avances et des pas | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Avances et pas possibles par la boîte 25 Pas métrique : 25 pas de 0,25 à 4,5 mm Pas anglais en changeant une roue : 28 pas de 72 à 4 filets au pouce. | | | | |
| Pas module en changeant une roue : 25 pas de 0,25 à 4,5 mm | | | | |
| Avances normales de chariotage : 25 av. de 0,02 à 0,36 mm | | | | |
| Rapport entre avances longitudinales et transversales | | | | |
| Tous autres pas et avances possibles avec roues supplémentaires. | | | | |
| Vis-mère réversible 1 filet pas 4 mm | | | | |
| Socie monobloc, avec bac à copeaux, surface d'appui au sol | | | | |
| Arrosage | | | | |
| Pompe électrique1/20° CVDébit eau savonneuse10 I/mnDébit huile de coupe2 I/mnContenance réservoir12 I | | | | |
| Moteur 1 400 t/mn à flasque-bride 3 CV | | | | |
| POIDS ET ENCOMBREMENTS | | | | |
| Machine nue | | | | |
| Longueur hors tout 1 600 mm Largeur hors tout 560 mm Hauteur hors tout 1 250 mm | | | | |
| Poids net, équipement normal | | | | |
| Environ | | | | |
| Emballage en caisse maritime | | | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | | |







W GRAISSAGE.



BAINS D'HUILE (voir fig.2 page 10)

Les points "A" indiquent les niveaux d'huile et "B" les vis de vidange des bains d'huile :

A 1 et B 1 peur la poupée

A 2 et B 2 pour la bofte des avances

A 3 et B 3 pour le teblier

A 4 et B 4 pour la bofte de vitesses

A 5 et B 5 pour le trainard.

Pour les 4 premiers points, la vidange est à effectuer après 15 jours de service puis tous les 6 mois.

Une marche au pétrele, à petite vitesse pendant 5 minutes, améliere les vidanges. Le 5ème point nécessite une recharge journalière.

REMPLISSAGE DES BAINS D'HUILE :

Poupés : Dévisser le couvercle et remplir (pour les 2 bains d'huile communiquents) à l'avant cêté du harnais, jusqu'au repère du niveau.

Boîte des avances : mettre le levier du cône "Norten" en position "10", tirer la tôle de protection en arrière, la l'aire pivoter d'un quart de tour et remplir par l'orifice ainsi dégagé à l'aide d'un entonnoir et d'un tube scuple.

Tablier : reculer la coulisse transversale, dévisser la vis marquée "oil", remplir par l'orifice ainsi dégagé.

Boîte de vitesses : faire le plein par l'entonnoir réservé à cet usage, fixé sur le carter (repère J).

Trainard : à l'aide du bouchon-niveau de remplissage à 5 situé sur le dessus de la coulisse transversale effectuer quotidiennement la recharge du bain d'huile de la vis et de l'écrou. Remplir jusqu'h ce que l'huile recouvre la vis.

Ce renouvellement revêt une particulière importance car des dérivations de ce bain d'huile lubrifient les glissières du barret la coulisse transversale par buile perdue,

NOTA: Les niveaux "A" (sauf A 5) doivent toujours être remplis aux 4/5 de leur zône de visibilité. Un abaissement trop important peut être néfaste, un surplus risque de provoquer un échauffement.

En debors des vidanges périodiques, surveiller les niveaux et relaire l'appoint si nécessaire,

GRAISSEURS A GRAISSE

Les graissages aux points "C" et "D" se font à la graisse sous pression une fois tous les 6 mois environ (fig. 2 page 10).

MAIS ATTENTION: graisser très modérément ; 2 à 3 cm3 de graisse suffisent. Un excès de graisse serait nuisible.

La conservation du roulement de broche et la durée de sa précision sont tributaires des soins apportés au graissage du point "C";

V_ GRAISSAGE(Suita).



- 19) Employer exclusivement la graisse préconisée (qui a été auparavant homologuée par le fabricant du roulement).
- 22) Conserver cette graisse dans un état de propreté absolue.
- 3º) Nettoyer correctment le graisseur avant emploi.
- 42) Vérifier que la pompe utilisée ainsi que son embout soient parfaitement propres.

Toute négligence en ce domaine, même légère, entraîners à plus ou moins longue échéance la détérioration du roulement.

Lé graissage du roulement de broche avec une graisse autre que celle préconisée et homologuée entraîne pour celui-oi la porte de la garantie. Une pompe à graisse, réservée exclusivement à la machine, vous est, à cet effet, livrée avec chaque tour.

Le renouvellement de la graisse aux points "E" est à effectuer une fois par an environ.

Pour augmenter la longévité du tour, il est indiqué de tenir constamment les glissières, les coulisses, le barre de chariotage, le canon de contro-poupée et les engrenages de tête de cheval, légèrement gras et de remplacer les feutres du traînant tous les 3 mois.

Il est aussi recommandé : de nettoyer proprement la vis-mère avant chaque période d'emploi du tour en filetage, ensuite d'appliquer sur le filet une très légère couche de bisulfure de molybdène en pâte. Cette précaution permet d'améliorer encore le fonctionnement et de réduire l'usure de la vis-mère.

- 0--

XI_TABLEAU DES HUILES



| PREQUENCE | | GRAISSAGES JOURNALIERS | | BAINS D'HUILE | | GHAISSAGES PERIODIQUES (graisse) | |
|------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | mère, canon daire) contre-poupée tête de che- val, bain d'huile du traînard,grais seurs div. | arrière de poupée (hebdoms- daire) | Poupée (A1-75 cl.) Boîte des avances (A2-11) Boîte de vitesses (A 4-11) | Tablier * (A3-60cl.) Labrifiant plus léger que l'eau (fig.2) | Foupée (roulement de broche, repèreC Falier arrière de vis-mère et barre de chariotage (repère E) Tendeur (repère D) | |
| | | 14 146 147 | 12 | 15.46.507 | (| (11460-1) | |
| Caracteristiques | | 5/5,5°E a 50°C Taxbura filanka | 1,5/1,7°E å 50°C | 8/9°E à 50°C | Densité 10,88 8/9°E à 5a°C | Paint de goutte: 150/200° Panatration A.S.T.M à 25°C.travaillee:220/290 | |
| | ANTAR | Moglia B | Special | Misola DH | Misola DH | Péloron R T 33 | |
| | B.P. | Energo! HP. Zo C | Energol HP.3 | Energol HL.175 | Energol HL. 175 | Energrease L.S.3 | |
| | CASTROL | Magna BD | Hyspin 40 | Hyspin 175 | OF IN IN CORNE | Spheerol AP3 | |
| | COPRANC | Mécaneplo 6 | Cofraline Extra1565 | Cofralina Extra 2105 | Cofralina Extra 2105 | Cofralub RPZ | |
| | ESS0 | Febis K53 | Spinesso 34 | Tarasso 65 | Taresso 65 | Beacon 3 | |
| URS | HOUSTHON | Skap.WL.Light | Stop 210 | Hydraufluid MIH.30 | Hydraufluid MIH-30 | Cosmolube W | |
| 60 60 | LABO | Quárol 5 | Prima 15 | CR.42 | CR.42 | 95- Zo61 | |
| NIS | MOBIL | Vachra oil 2 | Velocite 6 | DIE Extra | DTE Extra | Mobilplex 48 | |
| OURI | MOTUL, | Safco Slid VX3 | Safeo Speed A | Saf drive E | | Supraco supar rollerlulo G43SL | |
| FC | SHELL | Tonna eil 33 | Salvay Strong | Tallus oil 41 | Tallus oil 41 | Alvania graase 8 | |
| | TOTAL | Drosera 40 | Azəlla 10 | Azollo 70 | Azolla 70 | Total Mulhis | |
| | Dénomination AFNOR | GL 5 | TB. 1,65 | 8.9 | 89 | J.M.F.R | |

^{*} Bain a'haile du tablier (A3 - 60 cl.)

OBSERVATIONS

Lorsqu'il s'agira d'éliminer les éculsions d'arrosage qui parviendraient à s'y infiltrer procéder comme ci-dessous :

⁻ opérer avant mise en marche et après une muit de repos.

⁻ dévisser la vis de vidange, sous le tablier, laisser couler l'émulaion jusqu'à l'arrivée de l'huile qui surnage et reboucher aussitôt.

⁷⁷⁷⁷ E

Produits employés en lère monte par V.F.

